


TINTAS PENETRANTES

TINTAS PENETRANTES sistema de tres componentes desarrollado para detectar fallas, fisuras, orificios e imperfecciones originadas por soldaduras, fundiciones e impacto. Este sistema altamente confiable es utilizado en trabajos de soldadura en sitio, componentes metálicos estructurales, fundiciones críticas, ejes, bujes o cualquier superficie metálica, cerámica o partes donde se requiera identificar fallas.



USOS:

- piñones
- tanques
- bloques de motor
- cuerpo de compresores
- ejes, cigüeñales, pasadores
- fundiciones de cualquier tipo
- carcazas e impulsores de bombas

APLICACIONES

- superficies metálicas
- procesos de producción
- superficies cerámicas, vidrio
- verificación de trabajos en sitio

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- fácil aplicación y transportación
- rápido diagnóstico por fallas en fundiciones
- sistema no invasivo de identificación de fisuras
- no requiere de electricidad para su funcionamiento

MODO DE USO

- ➔ 1.- Luego de agitar bien el tarro, aplique, sobre la superficie a identificar, suficiente cantidad del elemento #1 "Limpiador/Desengrasante", deje trabajar y limpie con un trapo no contaminado, una vez este seca la superficie, aplique el elemento #2
- ➔ 2.- Agite bien el elemento #2 "Penetrante", aplique suficiente cantidad sobre el objetivo y deje trabajar al menos por treinta minutos; proceda a limpiar concienzudamente toda el área, proceda a aplique el elemento #3
- ➔ 3.- Agite bien el tarro y aplique el elemento #3 "Revelador" sobre la superficie (objetivo) de manera uniforme y permita que se seque hasta que forme una capa blanca. Cuidadosamente inspeccione el área tratada y proceda con la reparación.

NOTA: La temperatura de los envases deberá estar a 18°C o más.

ADVERTENCIA: Nunca utilice calor directo (llama, niquelina) para calentar los envases. Únicamente utilizar agua caliente.

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

